

**D**  
Nur zugelassen zur Verwendung mit  
- STIHL MotoMix Kanister,  
- STIHL Benzinkanistern,  
- STIHL Kombikanistern,  
mit jeweils max. 5 l Nenninhalt!

Schraubkappe abdrehen und das  
Einfüllsystem in gezeigter Position  
fest auf den Kanister schrauben.



Kanister auf ebenen Boden stellen  
und – vor jedem Tanken – das  
Oberteil des Stützens kräftig nach  
unten drücken. Dadurch kann Druck  
entweichen, der sich evtl. im  
Kanister aufgebaut hat. Ansonsten  
besteht die Gefahr, dass beim  
Betanken Kraftstoff herausspritzt.

Das zu betankende Gerät in stabiler  
Lage – mit der Tanköffnung nach  
oben – am Boden ablegen.

Hinweis für das Betanken von  
STIHL MS 200/200 T:

Zum Erreichen besserer Füllung, die  
Distanzscheibe 0000 894 6301  
(Sonderzubehör) auf den  
Tankstutzen der Maschine stecken!


Den Kanister mit aufgeschraubtem  
Einfüllsystem – wie im Bild – auf den  
Tankstutzen setzen und fest nach  
unten drücken.

Abhängig von der Geometrie des  
Kraftstofftanks ist Überfüllen nicht  
auszuschließen! Deshalb Füllstand  
beim Betanken ständig beobachten  
und die Betankung nötigenfalls  
rechtzeitig vor Überfüllung beenden!

Nach erfolgter Betankung den  
Kanister sofort anheben und  
abnehmen.

Zum Schutz vor Verschmutzung die  
Schraubkappe des Einfüllsystems –  
wie im Bild gezeigt – aufstecken.

Zum Schutz vor Beschädigungen  
beim Transport des Kanisters, das  
Einfüllsystem vom Kanister  
abschrauben und den Kanister  
wieder fest verschließen.




**GB**  
Only approved for use with  
- STIHL MotoMix can,  
- STIHL gasoline cans,  
- STIHL Combi cans,  
with a capacity of max. 5 liters.

Remove the screw cap and screw  
the filler nozzle onto the can in the  
position shown in the illustration.

**F**  
Utilisation autorisée uniquement  
avec les  
- bidons de STIHL MotoMix,  
- bidons d'essence STIHL,  
- bidons STIHL combinés,  
d'une capacité nominale respective  
de 5 litres au maximum !

Dévisser le capuchon et visser  
fermement le système de  
remplissage sur le bidon, dans la  
position montrée sur l'illustration.



Place the can on level ground and –  
before every refueling stop – push  
the top of the nozzle firmly  
downwards. This releases any  
excess pressure that may have built  
up in the can. There is otherwise a  
risk of spillage during the refueling  
process.

Put the power tool on the ground  
and make sure it is secure – tank  
filler opening facing up.

Note for refueling  
STIHL MS 200/200 T:

To improve the filling action, fit the  
spacer washer 0000 894 6301  
(special accessory) on the  
machine's filler neck.

Insert the filler nozzle in the tank's  
filler opening – as shown in the  
illustration – and push it down firmly.

Depending on the geometry of the  
fuel tank, there is a risk of overfilling.  
For this reason the level in the tank  
should be constantly checked during  
refueling and the process stopped if  
necessary to avoid the risk of  
overflowing.


Poser le bidon sur un sol plat et –  
avant chaque ravitaillement –  
repousser vigoureusement la partie  
supérieure du bec verseur vers le  
bas. Cela fait tomber la pression qui  
aurait pu s'établir à l'intérieur du  
bidon. Sinon, du carburant risquerait  
de gicler lors du ravitaillement.

Poser la machine ou le dispositif à  
moteur sur le sol, dans une position  
stable – avec l'orifice du réservoir de  
carburant orienté vers le haut.

Remarque pour le ravitaillement des  
STIHL MS 200/200 T:  
Pour un remplissage optimal,  
intercaler la rondelle 0000 894 6301  
(accessoire optionnel) sur le goulot  
du réservoir de la machine !


Le bidon étant muni du système de  
remplissage vissé, l'appliquer sur le  
goulot du réservoir – comme montré  
sur l'illustration – et pousser  
fermement vers le bas.

Suivant la géométrie du réservoir de  
carburant, un risque de remplissage  
excessif ne peut pas être exclu ! Il  
faut donc surveiller continuellement  
le niveau et, le cas échéant,  
interrompre le remplissage à temps,  
pour éviter un débordement !




After refueling, lift and remove the  
can immediately.

Après le ravitaillement, relever  
immédiatement le bidon.



To avoid contamination, fit the screw  
cap on the filler nozzle – as shown in  
the illustration.

Pour éviter la pénétration de saletés,  
emboîter le capuchon du système  
de remplissage – comme montré sur  
l'illustration.



To reduce the risk of damage when  
transporting the can, unscrew the  
filler nozzle from the can and seal  
the can tightly.

Pour éviter un endommagement, au  
transport du bidon, dévisser le  
système de remplissage du bidon et  
revisser fermement le bouchon du  
bidon.

**E**

Su uso se autoriza sólo con  
- bidones de gasolina STIHL  
- bidones combinados STIHL, con  
una cabida nominal máx. de 5 l,  
respectivamente

Desenroscar la caperuza y enroscar  
firmemente el sistema de llenado en  
el bidón, en la posición que se  
muestra.

Poner el bidón sobre suelo llano y –  
antes de cada repostaje – oprimir  
con fuerza la parte superior de la  
tubuladura hacia abajo. De esta  
manera puede escapar la presión  
que se haya podido establecer en el  
bidón. De no hacerlo, existe el  
peligro de que se despidá  
combustible al repostar.

Depositar la máquina a repostar en  
el suelo, en una posición estable –  
con la abertura del depósito  
orientada hacia arriba.

Indicación para el repostaje de la  
STIHL MS 200/200 T:

Para obtener un mejor llenado, calar  
el disco distanciador 0000 894 6301  
(accesorio especial) en la boca de  
llenado de la máquina.

Asentar el bidón con el sistema de  
llenado enroscado – como en la  
ilustración – sobre la boca de  
llenado del depósito y oprimirlo  
firmemente hacia abajo.

En función de la geometría del  
depósito de combustible, no se  
puede excluir un llenado excesivo.  
Por ello, fijarse continuamente en el  
nivel al repostar y, en caso  
necesario, finalizar el repostaje  
oportunamente antes del rebosé.

Tras finalizar el repostaje, levantar  
inmediatamente el bidón y quitarlo.

A modo de protección contra el  
ensuciamiento, calar la caperuza del  
sistema de llenado – tal como se  
muestra en la ilustración.

Para la protección contra daños al  
transportar el bidón, desenroscar  
el bidón el sistema de llenado y  
volver a cerrar firmemente el bidón.

**HR**

Dozvoljeno je samo za uporabu sa  
- STIHL-ovim MotorMix kanistrima /  
spremnicima,  
- STIHL-ovim kanistrima / spremnicima  
za benzin,  
- STIHL-ovim kombiniranim kanistrima  
/ spremnicima, sa zapreminom koja  
u svakom slučaju iznosi maksimalno  
5 l!

Odvrnuti vijčani zaklopac i sistem za  
punjenje u prikazanom položaju čvrsto  
zavijati na spremnik.

Spremnik postaviti na ravno tlo i – prije  
svakog punjenja gorivom – gornji dio  
nastavka snažno pritisnuti prema  
dolje. Na taj način se može oslobođiti  
tlak, koji je eventualno nastao u  
spremniku. U protivnom postoji  
opasnost, da pri punjenju gorivom,  
gorivo počne prskati van.

Uredaj koji treba napuniti gorivom u  
stabilnom položaju – s otvorenim  
rezervoara prema gore – odložiti na  
tlo.

Uputa za punjenje gorivom za STIHL  
MS 200/200 T:

Radi postizanja bolje napunjenoosti,  
odstojnu ploču 0000 894 6301  
(poseban pribor) nataknuti na  
nastavak rezervoara stroja!

Spremnik sa zavijčanim sistemom za  
punjenje – kao na slici – postaviti na  
nastavak rezervoara i čvrsto pritisnuti  
prema dolje.

Ovisno o geometriji rezervoara goriva,  
prepunjenost se ne može isključiti!  
Stoga pri punjenju gorivom stalno  
promatrati razinu napunjenoosti i  
punjenje gorivom u slučaju potrebe  
pravovremeno prekinuti, prije nego što  
dode do prepunjenosti!

Pošto je punjenje gorivom izvršeno,  
odmah podići i skinuti spremnik.

Radi zaštite od onečišćenja, naticati  
vijčani zaklopac sistema za punjenje –  
kao što je prikazano na slici.

Radi zaštite od oštećivanja pri  
transportu spremnika, sistem za  
punjenje odvratiti sa spremnika i  
ponovo čvrsto zatvoriti spremnik.

**S**

Får endast användas med  
- STIHL MotoMix dunk,  
- STIHL bensindunkar,  
- STIHL kombidunkar,  
med ett nominellt innehåll på högst 5  
liter vardera!

Lossa skrulkåpan och skruva fast  
påfyllningssystemet på dunken i  
positionen som visas.

Ställ dunken på ett jämnt underlag.  
Tryck nippelns överdel kraftigt nedåt  
före varje tankning. På så sätt frigör  
man trycket som kan ha byggts upp  
i dunken. Om man inte gör det  
riskerar man att bränsle sprutar ut  
vid tankningen.

Ställ maskinen som ska tankas i en  
stabil position med tanköppningen  
uppåt.

Anvisningar för tankning av STIHL  
MS 200/200 T:

För att uppnå bästa möjliga fyllning  
ska distansbrickan 0000 894 6301  
(tillbehör) sättas på maskinens  
tanknippel!

Sätt dunken med påskruvat  
påfyllningssystem (se bilden) på  
tanknippeln och tryck nedåt med  
kraft.

Beroende på bränsletankens  
geometri kan det finnas risk för  
överfyllning! Man ska därför  
konstant övervaka nivån vid  
tankning så att man om nödvändigt  
kan avsluta tankningen aldeles före  
överfyllning!

Efter tankningen ska man  
omedelbart lossa och avlägsna  
dunken.

För att förhindra föroreningar ska  
man sätta på påfyllningssystemets  
skrulkåpa såsom visas på bilden.

För att förhindra skador vid transport  
av dunken ska man lossa  
påfyllningssystemet från dunken  
och sedan försäkra att den är  
ordentligt.

**FIN**

Käyttö sallittua ainoastaan  
seuraavissa kanistereissa:  
- STIHL MotoMix –kanisteri,  
- STIHL bensiinikanisteri,  
- STIHL yhdistelmäkanisteri,  
joiden nimellistilavuus on enintään 5  
litraa!

Kierrä ruuvikorkki irti ja ruuva  
täytöjärjestelmä kuvassa näkyväällä  
tavalla tiukasti kiinni kanisteri  
suuaukkoon.

Aseta kanisteri tukevasti maahan ja  
painaa aina ennen jokaista  
tankkauskertaa istukan yläosasta  
voimakkaasti alas. Nämä kanisteriin  
mahdollisesti syntynyt paine pääsee  
ulos. Muutoin on vaarana, että  
tankattaessa roiskuu polttoainetta.

Aseta tankattava laite tukevasti –  
polttoainesäiliön aukko ylöspäin –  
maata vasten.

Tankattaessa moottorisahoja STIHL  
MS 200/200 T:

Polttoainesäiliön täyttämisen  
helpottamiseksi aseta  
polttoainesäiliön istukkaan väliney  
0000 894 6301 (erikoislisävaruste)!


Kun täytöjärjestelmä on kiinnitetty  
kanisteriin, aseta kanisteri kuvassa  
näkyväällä tavalla polttoainesäiliön  
istukkaan ja paina voimakkaasti  
alaspäin.

Jotkut polttoainesäiliöt voivat  
muutona takia täyttyä liikaa!  
Tarkkaile siis tankatessasi  
polttoaineen määrää ja lopeta  
tankaus tarvittaessa ennen kuin  
säiliö on liian täynnä!

Kun olet lopettanut tankauksen,  
nosta kanisteri heti pois.

Pane ruuvikorkki kuvassa näkyväällä  
tavalla paikalleen, jotta  
täytöjärjestelmään ei pääse likaa.

Vaurioiden välttämiseksi irrota  
täytöjärjestelmä kuljetuksen ajaksi  
kanisterista ja sulje kanisteri tiiviisti.



**I**  
L'uso è ammesso solo con  
- tanica STIHL per MotoMix,  
- taniche STIHL per benzina ,  
- taniche combinate STIHL, capacità  
nominale singola max. 5 l

Svitare il tappo filettato e avvitare  
bene sulla tanica il sistema di  
riempimento nella posizione  
indicata.

**DK**


Kun tilladt til brug sammen med  
- STIHL MotoMix dunke  
- STIHL Benzindunke,  
- STIHL Kombidunke,  
altid med maks. 5 l nominelt indhold!

Drej skruhætten af og skru  
påfyldningssystemet fast på dunken  
i den viste stilling.

**N**

Kun tillatt for bruk med  
- STIHL MotoMix kanne,  
- STIHL bensinkanner,  
- STIHL kombikanner,  
med maks. 5 l innhold!

Skru av skruhette og skru fast  
påfyllingssystemet på kanten i vist  
posisjon.




Posare la tanica su un fondo piano e  
– prima di ogni riempimento –  
spingere forte in basso la parte  
superiore del bocchettone, in modo  
da scaricare la pressione che si  
fosse eventualmente creata nella  
tanica. Altrimenti vi è il pericolo che  
durante il rifornimento possa  
schizzare fuori carburante.

Appoggiare a terra in posizione  
stabile l'apparecchiatura da rifornire  
– con l'apertura per rifornimento  
verso l'alto.

Avvertenza per il rifornimento delle  
STIHL MS 200/200 T:

Per un rifornimento migliore inserire  
il disco distanziatore 0000 894 6301  
(a richiesta) sul bocchettone della  
macchina.



Sistemare la tanica con il sistema di  
riempimento avvitato – come in  
figura – sul bocchettone e spingere  
forte in basso.

Secondo la forma del serbatoio, non  
si può escludere un eccesso di  
carburante introdotto; durante il  
rifornimento osservare perciò  
costantemente il livello, cessando  
tempestivamente l'operazione.

Stil dunken på en jævn overflade og  
tryk studsens overdel godt ned – før  
hver optankning. Derved kan et  
eventuelt overtryk, som er dannet i  
dunken, ledes væk. Ellers er der  
risiko for, at der sprøjter brændstof  
ud under optankningen.

Redskabet, som skal optankes,  
lægges i en stabil position – med  
tankåbningen opad – på gulvet/  
jorden.

Henvisning om optankning af STIHL  
MS 200/200 T:

For at opnå bedre opfyldning, kan  
afstandsskiven 0000 894 6301  
(ekstraudstyr) sættes på maskinens  
optankningsstuds!

Sæt dunken med afskruet  
påfyldningssystem – som vist på  
billedet – på tankens studs og tryk  
den godt ned.

Alt afhængigt af tankens geometri  
kan man ikke udelukke overfyldning!  
Derfor skal man altid holde øje  
opsyn med optankningen, og i  
nødstilfælde stoppe optankningen  
inden der sker overopfyldning!

Sett kannen på et jevnt underlag -  
før hver tanking må man trykke  
overdelen på stussen kraftig  
nedover. På denne måten slipper  
trykket som evt. har bygd seg opp i  
kannen ut. I motsatt fall er det fare  
for at drivstoffet spruter ut ved  
tanking.


Legg utstyret som skal tankes på  
gulvet i stabil stilling, med  
tankåpningen opp.

Råd for tanking av STIHL MS 200/200 T:

For å oppnå bedre fylling, festes  
avstandsskiven 0000 894 6301  
(spesialtilbehør) på tankstussene på  
maskinen!

Sett kannen med påskrudd  
innfyllingssystem (som vist på bildet)  
på tankstussene, og trykk den  
skikkelig nedover.

Overfylling kan ikke utelukkes, dette  
avhenger av utformingen av  
drivstofftanken! Observer derfor  
alltid fyllennivået ved tanking, og  
avslutt tankingen i rett tid før  
overfylling!



Completato il rifornimento, sollevare  
e togliere subito la tanica.


Per evitare che il sistema di  
riempimento si sporchi, avvitarvi  
sopra il tappo filettato – come  
indicato nella figura.

Efter vellykket optankning skal  
dunken straks løftes op og tages  
væk.

For at undgå tilsnavsning af  
påfyldningssystemet skal  
skruhætten sættes på – som vist  
på billedet.

Etter tanking løftes kannen  
umiddelbart og tas av.

For å beskytte mot tilsmussing,  
fester man skruenkappen til  
innfyllingssystemet, som vist på  
bildet.



Per evitare danni alla tanica durante  
il trasporto, svitare il sistema di  
riempimento e richiudere bene la  
tanica.

Til beskyttelse mod beskadigelse af  
dunken under transport, skal  
påfyldningssystemet skrues af  
dunken, hvorefter den lukkes godt  
igen.

For å beskytte mot skader ved  
transport av kannen, skrues  
innfyllingssystemet av kannen, og  
kannen lukkes skikkelig igjen.

**CZ**

Použití je dovoleno pouze s  
- kanystry STIHL MotoMix,  
- kanystry na benzín STIHL,  
- kombinovanými kanystry STIHL,  
vždy se jmenovitým obsahem max. 5 l!

Závitovou čepičku odšroubovat a  
plníci systém pevně našroubovat na  
kanystr tak, jak je znázorněno na  
obrázku.

Kanystr postavit na rovnou zem a –  
před každým natankováním – silně  
zatlačit vrchní část nátrubku směrem  
dolů. Tím může uniknout tlak, který se  
případně v kanystru vyvinul. Jinak  
hrozí nebezpečí, že při plnění kanystru  
palivo vystříkne ven.

Stroj, který má být natankován,  
odstav do stabilní polohy na zem tak,  
aby otvor nádržky směřoval nahoru.

Pokyn pro tankování strojů STIHL MS  
200/200T:

K zajištění lepšího plnění nasunout na  
nátrubek nádržky stroje distanční  
podložku 0000 894 6301 (zvláštní  
příslušenství)!

Kanystr s našroubovaným plnicím  
systémem – viz obrázek – nasadit na  
nátrubek nádržky a pevně jej tlačit  
dolů.

V závislosti na geometrii palivové  
nádržky nelze vyloučit přeplňení! Proto  
při tankování neustále pozorovat stav  
naplnění a tankování v případě  
potřeby před přeplněním včas ukončit!

Po natankování kanystr okamžitě  
nadzvihnut a sejmout.

Za účelem ochrany před znečištěním  
nasadit okamžitě závitovou čepičku  
plnícího systému – viz obrázek.

Za účelem ochrany před poškozením  
během přepravy kanystru plnící  
systém z kanystru odšroubovat a  
kanystr opět pevně uzavřít.

**H**

Használata csak a következőkkel  
engedélyezett  
- STIHL MotoMix tartályval,  
- STIHL benzín-tartályokkal,  
- STIHL Kombi-tartályokkal,  
mindegyik max. 5 l névleges  
úrtartalmú!

A csavarkupakot csavarozzuk le  
és a betöltési rendszert az ábrázolt  
helyzetben csavarozzuk fel feszesen  
a tartályra.

A tartályt helyezzük egy egyenes  
felületre és – minden feltankolás előtt  
– a csőcsont felső részét nyomjuk  
erősen lefelé. Ezáltal a nyomás, mely  
esetleg a tartályban keletkezett,  
levezetődik. Máskülönben előfordul-  
hat, hogy az üzemanyag a feltankolás-  
kor kifröccsen.

A feltankoláskor a berendezést stabil  
helyzetben – a tartálynélással felfelé –  
fekessük a földre.

Tanácsok a STIHL MS 200/200 T  
berendezés feltankolásához:

A jobb feltankolás érdekében a  
0000 894 6301 számú távtartó  
tárcsát (külső rendelhető tartozék)  
helyezzük a berendezés feltöltő  
csőcsontjába!

A tartályt a felcsavarozott betöltési  
rendszerrel – mint az ábrán –  
helyezzük rá a feltöltő csőcsontra  
és nyomjuk erősen lefelé.

Az üzemanyagtartály kialakításától  
függően a túltöltés nem kizárt! Ezért  
a feltankoláskor a betöltés mértékét  
állandóan figyeljük, és ha szükséges,  
a feltankolást a túltöltődés előtt  
idejében hagyjuk abba!

A feltankolás után a tartályt azonnal  
emeljük meg és vegyük le.

Az elszennyeződés megakadályozása  
érdekében a betöltési rendszer  
csavarkupakját – mint az ábrán –  
helyezzük fel.

A tartály szállításakor a károsodás  
megelőzése érdekében a betöltési  
rendszert csavarozzuk le a tartályról  
és a tartályt zárjuk el újra feszesen.

**P**

Só autorizado para a utilização com  
- o bidão STIHL MotoMix,  
- os bidões de gasolina STIHL,  
- os bidões combinados STIHL,  
cada um com um conteúdo nominal  
de 5 l no máx.!

Desataraxar a tampa rosada, e  
atarraxar o sistema de enchimento  
firmemente no bidão na posição  
ilustrada.

Colocar o bidão no solo plano, e pu-  
xar fortemente a parte superior da  
tubulação para baixo – antes de  
abastecer o depósito. Assim pode  
escapar pressão que se tem com-  
posto eventualmente no bidão. Se-  
não existe o perigo que saia com-  
bustível durante o abastecimento do  
depósito.

Depositar o aparelho cujo depósito  
tem que ser abastecido numa posi-  
ção estável – com a abertura do de-  
pósito para cima – no chão.

Indicação para o abastecimento do  
depósito das STIHL MS 200/200 T:

Enfiar a arruela de afastamento  
0000 894 6301 (acessório especial)  
na tubulação do depósito da má-  
quina para obter um melhor enchi-  
mento!

Colocar o bidão com o sistema de  
enchimento atarraxado – como na  
ilustração – na tubulação do depó-  
sito, e puxá-lo firmemente para  
baixo.

Um enchimento excessivo não pode  
ser excluído em dependência da  
geometria do depósito de combustível! Por isto, observar permanentemente  
o nível de enchimento durante o abastecimento do depósito, e terminar a tempo o abastecimento  
do depósito em caso de necessida-  
de!

Levantar imediatamente o bidão de-  
pois de ter efectuado o abaste-  
cimento do depósito, e retirá-lo.

Encaixar a tampa rosada do siste-  
ma de enchimento – como ilustrado  
– para o proteger contra a sujidade.

Desataraxar o sistema de enchi-  
mento do bidão para o proteger con-  
tra danificações durante o transpor-  
te, e voltar a fechar bem o bidão.

**SK**

Prípustné len na použitie s  
- STIHL MotoMix kanistrom,  
- STIHL benzínovými kanistrami,  
- STIHL kombinovanými kanistrami,  
každý s menovitým obsahom 5 l!

Skrutkovací uzáver odkrútit<sup>1</sup> a plniaci  
systém pevně naskrutkovať<sup>2</sup> v  
označenej polohe na kanister.

Kanister postaviť<sup>1</sup> na rovnú podlahu a  
– pred každým tankovaním – horný  
diel hrdeľa silno zatlačiť nadol. Tak  
môže uniknúť tlak, ktorý sa prípadne  
vytvorí v kanistri. V opačnom prípade  
hrozí nebezpečenstvo, že pri  
tankovaní pohonné hmota vystrekne.

Napŕjané náradie položiť<sup>1</sup> do stabilnej  
polohy – s tankovacím otvorm  
smerom nahor – na podlahu.

Upozornenie pre tankovanie od firmy  
STIHL MS 200/200 T:

Na dosiahnutie lepšieho naplnenia  
nasadíť<sup>1</sup> distančnú podložku  
0000 894 6301 (špeciálne  
příslušenstvo) na tankovacie hrdeľo stroja!



Kanister s naskrutkovaným plniacim  
systémom – podľa vyobrazenia –  
nasadíť<sup>1</sup> na tankovacie hrdeľo a pevné  
zatlačiť<sup>2</sup> smerom nadol.

V závislosti od geometrie palivovej  
nádrže nie je možné vylúčiť<sup>1</sup>  
preplnenie! Preto je potrebné pri  
tankovaní neustále sledovať stav  
naplnenia a tankovanie v prípade  
potreby ukončiť včas pred  
preplnením!

Po uskutočnenom natankovaní  
kanister okamžite zodvihnuť<sup>1</sup> a zložiť<sup>2</sup>.

Na ochranu pred znečistením nasunúť<sup>1</sup>  
skrutkovací uzáver plniaceho systému  
– podľa vyobrazenia.

Na ochranu pred poškodením pri  
preprave kanistra plniaci systém z  
kanistra odskrutkovať<sup>1</sup> a kanister opäť<sup>2</sup>  
pevné uzavriť<sup>3</sup>.



**NL**  
Alleen vrijgegeven in combinatie met  
- STIHL MotoMix-jerrycan,  
- STIHL benzinejerrycan,  
- STIHL combi-jerrycan,  
met steeds een inhoud van max. 5 l!

De schroefdop losdraaien en het  
vulsystem in de aangegeven stand  
vast op de jerrycan schroeven.

**RUS**


Допущено только для применения  
вместе с  
- STIHL MotoMix канистрой  
- STIHL бензиновыми канистрами  
- STIHL комбинированными  
с номинальным объемом макс. 5  
литров каждая.

Отвинтите резьбовой колпачок и  
заправочную систему в  
изображенной позиции навинтите  
прочно на канистру.

**LV**

Atļauts lietot tikai ar  
- "STIHL MotoMix" tvertni,  
- STIHL benzintvertni,  
- STIHL kombinēto tvertni,  
kurā nominālais tilpums ir maks. 5 l !

Jāatskrūvē uzskrūvējamais vācinš un  
uzpildes sistēma stingri jāpieskrūvē  
tvertnei norādītajā pozīcijā.



De jerrycan op een vlakke  
ondergrond plaatsen en – voor het  
tanken – het bovenste deel van de  
vulpijp krachtig naar beneden  
drukken. Hierdoor kan de eventueel  
in de jerrycan opgebouwde druk  
ontsnappen. Als dit wordt nagelaten  
is de kans aanwezig dat de benzine  
bij het tanken naar buiten sputt.

Het te vullen apparaat in een  
stabiele stand – met de tankopening  
naar boven gericht – op de grond  
plaatsen.

Aanwijzing voor het tanken van de  
STIHL MS 200/200 T:

Om de tank maximaal te kunnen  
vullen, de vulring 0000 894 6301  
(speciaal toebehoren) op de  
tankmond van de machine plaatsen!

De jerrycan met het bevestigde  
vulsystem – zoals afgebeeld – op  
de tankmond plaatsen en stevig  
naar beneden drukken.

Afhankelijk van de vorm van de  
benzinetank is het overstromen bij  
het vullen niet uit te sluiten! Daarom  
het vulpeil tijdens het tanken  
constant in de gaten houden en het  
tanken, indien nodig, op tijd voor het  
overstromen beëindigen!

Na het tanken de jerrycan direct  
optillen en wegnemen.

Ter bescherming tegen vuil de  
schroefdop van het vulsystem –  
zoals afgebeeld – aanbrengen.

Om beschadigingen tijdens het  
transport van de jerrycan te  
voorkomen, het vulsystem op de  
jerrycan losschroeven en de  
jerrycan weer afsluiten.

Канистру поставьте на ровное  
основание и – перед каждой  
заправкой – нажмите с усилием вниз  
верхнюю часть патрубка. Благодаря  
этому падает давление, которое  
возможно образовалось в канистре.  
Иначе существует опасность  
выбрызгивания топлива при  
заправке.

Заправляемое топливом устройство  
уложите на землю в устойчивом  
положении, – заправочным  
отверстием наверх.

Указания по заправке топливом  
устройства STIHL MS 200/200 T:

Для достижения лучшего  
заполнения, насадите на  
заправочный патрубок машины  
распорную шайбу 0000 894 6301  
(специальные принадлежности)!

Канистру с навинченной  
заправочной системой, – как  
изображено на иллюстрации, –  
насадите на заправочный патрубок и  
затяните снизу до отказа.

В зависимости от геометрии  
топливного бака переполнение не  
исключено! Поэтому, при заправке  
наблюдайте постоянно за уровнем  
наполнения и, при необходимости,  
прекратите своевременно заправку  
перед переполнением!

По окончании заправки топливом  
канистру немедленно приподнимите  
и снимите.

Для предохранения от загрязнения  
насадите резьбовой колпачок  
заправочной системы, – как указано  
на иллюстрации.

Для предохранения от повреждений  
при транспортировке канистры  
заправочную систему свинтите с  
канистры и закройте снова прочно  
канистру.

Tvertne jānoliek uz līdzēnas virsmas  
un – pirms katras uzpildes –  
īscaurules augšdaļa stingri jānospiež  
lejup. Tādējādi var mazināties  
spiediens, kas iespējams ir radies  
tvertnē. Pretējā gadījumā uzpildes  
laikā degviela varētu izšķakstīties.

Uzpildāmā ierīce jānovieto uz zemes  
stabilā stāvoklī – ar uzpildes atveri uz  
augšu.

Ieteikums STIHL MS 200/200 T  
uzpildei:

Lai nodrošinātu labāku uzpildi, uz  
mašīnas uzpildes īscaurules jāuzlik  
distantpaplāksne 0000 894 6301  
(papildu piederums).



Tvertne ar uzskrūvēto uzpildes sistēmu  
– kā redzams zīmējumā – jānovieto uz  
tvertnes īscaurules un stingri jānospiež  
lejup.

Atkarībā no degvielas tvertnes  
ģeometrijas nav izslēgta tās pārpilde!  
Tāpēc pastāvīgi jānovēro uzpildes  
stāvoklis un vajadzības gadījumā  
uzpilde savlaicīgi jāpabeidz pirms  
pārpildes!

Pēc uzpildes tvertne uzreiz jāpaceļ un  
jānorāda.

Lai pasargātu no notraipšanās,  
uzpildes sistēmas uzskrūvējamais  
vācinš jāuzlik tā, kā ir norādīts  
zīmējumā.

Lai transportēšanas laikā tvertni  
pasargātu no bojāšanas, tvertnes  
uzpildes sistēma jānoskrūvē un tvertne  
būvi jānoslēdz.





Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για  
- μπιτόνι για STIHL MotoMix,  
- μπιτόνι βενζίνης STIHL,  
- διπλό μπιτόνι STIHL,  
με ονυμαστική χωρητικότητα έως 5 λίτρα!

Ξεβιδώστε το πάνω και βιδώστε το σύστημα ανεφοδιασμού γερά στο μπιτόνι, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Τοποθετήστε το μπιτόνι σε επίπεδο έδαφος και – πριν από κάθε ανεφοδιασμό – πιέστε το πάνω μέρος του στόμιου προς τα κάτω με δύναμη. Έτσι εκτονώνεται η υπερτίεση που μπορεί να έχει δημιουργηθεί μέσα στο μπιτόνι. Διακροτικά υπάρχει κίνδυνος, το καύσιμο να πεταχτεί έξω κατά τον ανεφοδιασμό.

Τοποθετήστε το μηχάνημα που θα ανεφοδιάσετε σε σταθερή θέση πάνω στο έδαφος, με το στόμιο του ρεζερβουάρ προς τα πάνω.

Σημείωση για τον ανεφοδιασμό του STIHL MS 200/200 T:

Για να πετύχετε καλύτερο γέμισμα, τοποθετήστε τη ροδέλα απόστασης 0000 894 6301 (πρόσθετος εξοπλισμός) στο στόμιο ανεφοδιασμού του μηχανήματος.

Τοποθετήστε το μπιτόνι με το βιδωμένο σύστημα ανεφοδιασμού πάνω στο στόμιο ανεφοδιασμού, όπως φαίνεται στην εικόνα, και πιέστε το γερά προς τα κάτω.

Η πιθανότητα υπερχείλισης δεν μπορεί να αποκλειστεί πάντα, ανάλογα με το σχήμα του ρεζερβουάρ! Γι' αυτό, παρατηρείτε διαρκώς τη στάθμη του καυσίμου και αν χρειάζεται, διακόψτε έγκαιρα τον ανεφοδιασμό.

Μετά τον ανεφοδιασμό, σηκώστε και αφαιρέστε αμέσως το μπιτόνι.

Τοποθετήστε το βιδωτό πάνω του συστήματος ανεφοδιασμού, όπως φαίνεται στην εικόνα, για να αποφευχθεί η είσοδος ρύπων.

Για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά, ξεβιδώστε το σύστημα ανεφοδιασμού από το μπιτόνι και κλείστε το μπιτόνι σφίγγοντας γερά το πάνω.



Sadece aşağıdakilerle birlikte kullanıldığından izin verilir:  
- STIHL MotoMix bidonu ile  
- STIHL benzin bidonu ile  
- STIHL kombi bidonları ile, her biri azami 5 litre adı üzerinde yazılı sıvı ! ile

Başlığı çıkartın ve doldurma sistemini gösterildiği şekilde sıkıca döndürerek bidona takın.

Bidonu düz bir zemine yerleştirin ve – her defa yakıt doldurmadan önce – depo kapağının üst kısmını sıkıca aşağıya bastırın. Böylece muhtemelen bidonun içinde meydana gelmiş basınç azaltılır. Aksi takdirde yakıt doldururken dışa sıçrama tehlikesi bulunur.

Yakıt dolduracağınız aleti emin bir pozisyonda – depo kapağı yukarı bakacak şekilde – zemine yerleştirin.

STIHL MS 200/200 T' ye yakıt doldurmak için bilgiler:

Doldurmayı iyi yapabilmek için mesafe plakası 0000 894 6301'i (ekstra) aletin depo kapağının üstüne takın!

Doldurma sistemi takılmış bidonu – resimde görüldüğü gibi – depo kapağının üstüne takın ve sıkıca aşağıya bastırın.

Yakit bidonunun geometrik şecline bağlı olarak dolup taşma tamamen önlenemez! Bu yüzden bidonu ne kadar doldurduğunuzu daima gözümüzle takip edin ve gerekirse taşmayı zamanında engelleyin!

Bidona yakıt doldurduktan sonra hemen kaldırıp çıkartın.

Kirlenmeyi önlemek için doldurma sisteminin vida türü kapağını takın – resimde görüldüğü gibi.

Hasardan korumak için bidonu naklederken doldurma sistemini bidondan çıkartın, bidonun kapağını sıkıca kapatın.



Powózny system tankowania jest dozwolony do stosowania wyłącznie z:  
- kanistrami STIHL do MotoMix,  
- kanistrami STIHL do benzyny  
- kanistrami STIHL Kombi o maksymalnej pojemności do 5 litrów!

Odkrēcīt zārkētkē i mocno przykriēcīt system do kanistra w przedstawionej obok pozycji.

Przed każdym tankowaniem – ustawić kanister na płaskim podłożu i mocno wcisnąć górną część krójca w kierunku do dołu. W ten sposób zostanie zlikwidowane ciśnienie jakie mogło powstać ewentualnie w kanistrze. Poza tym istnieje zagrożenie, że podczas tankowania nastąpi rozpryskanie paliwa.

Urządzenie, które ma zostać zatankowane, należy ustawić na podłożu w stabilnej pozycji – otworem wlewu paliwa zwróconym do góry.

Wskazówka dotycząca tankowania urządzeń STIHL MS 200/200 T:

W celu lepszego napełnienia zbiornika paliwa, na króćcu do tankowania maszyny należy założyć podkładkę dystansową nr katalogu. 0000 894 6301 (wyposażenie specjalne)!

Kanister z założonym systemem napełniania założycy na króćcu do tankowania – tak jak to przedstawiono na rysunku – i mocno docisnąć w kierunku do dołu.

W zależności od geometrii zbiornika paliwa nie można wykluczyć jego przepelenienia! W związku z tym należy stale obserwować stan napełnienia zbiornika i jeżeli zachodzi potrzeba, w odpowiednim czasie przerwać napełnianie zbiornika przed jego przepeleniem!

Po zakończeniu tankowania kanister należy unieść do góry i odstawić.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia należy natychmiast założyć zārkētkē systemu napełniania – tak jak to przedstawiono na rysunku.



Lubatud kasutada ainult koos - STIHL MotoMix-kanistriga, - STIHL bensiinikanistriga, - STIHL universaalkanistriga, mille nominaalne maht on max. 5 l !

Keerake kruvikork lahti ning seejärel tankimissüsteem näidatud asendis kindlalt kanistriile.

Asetage kanister tasasele pinnale ning vajutage enne iga tankimist tutsi ülaosa jõulisele alla. Nii saab võimalik kanistris tekkinud rõhk välja minna. Vastasel korral tekib oht, et kütus pritsib tankimise ajal välja.

Tangitav seade tuleb asetada stabiilses asendis maha, tankimisava ülespoole.

STIHL MS 200/200 T tankimisjuhis:

Parima täituvuse saavutamiseks asetage vahedetail 0000 894 6301 (lisavarustus) masina tankimistutsile!


Asetage kanister pealekeeratud tankimissüsteemiga nagu joonisel näidatud tankimistutsile ja vajutage tugevalt alla.

Olenevalt kütusepaagi kujust ei pruugi selle ületäitmine olla välistatud! Seeottu tuleb tankimise ajal pidetav kontrollida täituvust ning tankimine õigeaegselt enne ületäitumist lõpetada!

Pärast tankimist tuleb kanister kohe üles tõsta ja eemaldada.


Määrdumise vältimiseks tuleb tankimissüsteemi kruvikork asetada kohale nii nagu joonisel näidatud.

Kanistri transportimise ajal tekkivate kahjustuste vältimiseks tuleb kanistri tankimissüsteem lahti keerata ja kanister uesti kindlalt sulgeda.



**LT**  
Leidžiama naudoti tik su  
- STIHL talpa kuro mišiniui "MotoMix",  
- STIHL talpa kurui,  
- STIHL talpa kurui ir alyvai,  
atitinkamai maks. 5 l tūriu!

Atsukti kamštį ir automatinį kuro užplymo vožtuvą tvirtai užsukti ant talpos kaip parodyta iliustracijoje.




Talpą pastatyti ant lygaus pagrindo ir – prieš užpilant kurą – viršutinę degalų rezervuaro antgalio dalį stipriai paspausti žemyn. Taip pašalinamas talpoje susidaręs slėgis. Priešingu atveju kyla pavojus palieti kurą užplymo metu.

Irengini, į kurį bus pilamas kuras, iaikyti padėtį stabilią degalų rezervuaro angą į viršų.


Nurodymas STIHL MS 200/200T degalų užplylimui:

Geresniams užplylimui ant degalų rezervuaro antgalio užmauti tarpinę 0000 894 6301 (papildoma įranga)!




Talpą su užsuktu automatiniu kuro užplymo vožtuvu – kaip parodyta iliustracijoje – uždėti ant degalų rezervuaro antgalio ir stipriai paspausti žemyn.

Priklausomai nuo degalų rezervuaro geometrinės formos, galimas kuro perpildymo pavojus! Todėl kuro užplymo metu pastoviai stebėti degalų lygi ir laiku baigti užplimą, kad išvengti perpildymo!



Po sėkmingo užplymo talpą tuo pat pakelti ir nuimti.

Norint apsaugoti nuo nešvarumų, uždėti automatinio užplymo vožtuvu kamštį, kaip parodyta iliustracijoje.



Norint apsaugoti nuo pažeidimų, transportuojant talpą, automatinį kuro užplymo vožtuvą nusukti nuo talpos ir vėl stipriai užsukti originalų talpos kamštį.

**LT**

**BG**

**RO**

Разрешено е използването само с - бидони /туби STIHL MotorMix,  
- бидони /туби за бензин STIHL,  
- комбинирани бидони /туби STIHL,  
със съответно макс. 5 литра  
номинална вместимост!

Отвъртете винтовата капачка и завинтете здраво системата за зареждане с гориво в показаната позиция към бидона /тубата.

Se utilizează numai împreună cu  
- canistra de MotoMix STIHL,  
- canistra de benzină STIHL,  
- canistra combinată STIHL,  
fiecare având capacitatea nominală  
de max. 5 l !

Desfaceți capacul și înșurubați ferm sistemul de umplere pe canistră în poziția indicată.

Așezați canistra pe o suprafață fără denivelări și – înainte de fiecare alimentare – apăsați puternic în jos partea superioară a ștutului. Astfel se poate elimina eventuala presiune formată în canistră. În caz contrar există pericolul revârsării combustibilului în momentul alimentării.

Utilajul care trebuie alimentat se așează pe sol în poziție stabilă – cu deschizătura rezervorului orientată în sus.

Indicație pentru alimentarea utilajului STIHL MS 200/200 T:

Pentru atingerea unui nivel de umplere corespunzător, pe ștutul mașinii se introduce șaiba de distanțare 0000 894 6301 (accesoriu special)!

Canistra, având sistemul de umplere atasat – ca în figură – se asează pe ștutul rezervorului și se apasă ferm în jos.

În funcție de geometria rezervorului de umplere nu excludeți pericolul supraalimentării! Prin urmare țineți permanent sub observație nivelul de umplere și opriți alimentarea la timp înainte de a se umple în exces!

După alimentare ridicați imediat canistra și îndepărtați-o.

Pentru a vă proteja împotriva murdăriei, astupăți sistemul de umplere cu capacul – ca în figură.

Pentru a proteja sistemul împotriva deteriorărilor la transportul canistrei, desfaceți sistemul de umplere de pe canistră și înșurubați ferm canistra la loc.



Dozvoljen samo za upotrebu sa  
- STIHL MotoMix kanistrom,  
- STIHL kanistrom za benzin,  
- STIHL kombinovanim kanistrom,  
svaki od po maks. 5 l nazivne  
zapremine!

Odviti kapu sa navojem i sistem za  
sipanje čvrsto zaviti na kanistar u  
pokazanoj poziciji.

Kanistar postaviti na ravno tlo i – pre  
svakog sipanja goriva – gornji deo  
cevnog naglavka snažno pritisnuti na  
dole. Time se može osloboditi pritisak,  
koji je eventualno nastao u kanistru.  
Inače postoji opasnost, da pri sipanju  
gorivo prska napolje.

Uredaj, u koji treba sipati gorivo  
položiti u stabilnom položaju – sa  
otvorom rezervoara na gore.

Napomena za sipanje goriva u STIHL  
MS 200/200 T:

Radi postizanja boljeg punjenja, na  
cevni naglavak rezervoara mašine  
nataknuti distacioni podlošku  
000 894 6301 (Posebni pribor).

Kanistar sa zavijenim sistemom za  
sipanje goriva – kao na slici – postaviti  
na cevni naglavak rezervoara i čvrsto  
pritisnuti na dole.

Zavisno od geometrije rezervoara za  
gorivo se ne može isključiti  
prepunjavajuće! Stoga stalno  
posmatrati nivo punjenja pri sipanju  
goriva i ako je neophodno  
pravovremeno prekinuti sipanje pre  
prepunjavanja!

Po završenom sipanju goriva kanistar  
odmah podići i skinuti.

Radi zaštite od prljanja nataći kapu sa  
navojem sistema za sipanje – kao što  
je pokazano na slici.

Radi zaštite od oštećenja pri  
transportu kanistra odviti sistem za  
sipanje goriva sa kanistra i kanistar  
ponovo čvrsto zatvoriti.



Dovoljeno samo z uporabo  
- STIHL-ove MotoMix posode za gorivo,  
- STIHL-ove posode za bencin,  
- STIHL-ove kombinirane posode za  
gorivo,  
za najveć 5 l vsebine!

Odvijte navojni pokrov in v prikazani  
smeri na posodo trdno privijte polnilni  
sistem.

Posodo postavite na ravna tla in –  
pred vsakim polnjnjem goriva –  
zgornji del nastavka močno pritisnite  
navzdol. Tako se lahko tlak, ki nastane  
v posodi, razgradi. V nasprotnem  
primeru obstaja nevarnost, da bo pri  
polnjnju gorivo brizgnilo ven.

Napravo, ki jo polnite postavite na tla  
– z odprtino rezervoarja obrnjeno  
navzgor – in ji zagotovite stabilen  
položaj.

Nasvet za polnjnenje naprave STIHL  
MS 200/200 T:

Za boljše polnjnenje nataknite  
distančno podložko 0000 894 6301  
(posebni pribor) na nastavek  
rezervoarja pri napravi!

Postavite posodo s privitim polnilnim  
sistemom – kot na sliki – na nastavek  
rezervoarja in jo trdno pritisnite  
navzdol.

Odvisno od geometrije rezervoarja za  
gorivo pa seveda prekomerna polnитеv  
ni izključena! Zaradi tega pri polnjenu  
vedno opazujte gladino in pravocasno  
končajte s polnjnjem!

Po zaključenem polnjenu takoj  
dvignite in odstranite posodo.

Za zaščito pred umazanjem vedno  
nataknite navojni pokrov polnilnega  
sistema – kot to prikazuje slika.

Za zaščito pred poškodbami pri  
transportu odvijte polnilni sistem s  
posode in posodo ponovno trdno  
zaprite.



Dозволено за употреба само со:  
- STIHL MotoMix канти,  
- STIHL – канти за гориво,  
- STIHL – комбинирани канти,  
во сите случаи, со содржина од  
најмногу 5 л!

Навртната капа да се одврти и  
системот за полнење цврсто да се  
заврти на кантата, како што е  
прикажано на сликата.

Кантата се става на рамна површина,  
и пред секое полнење, горната  
страна на држачот силно се  
притиска надолу. На тој начин се  
ослободува притисокот што можеби  
се створил во кантата. Во спротивно  
постоји опасност да истече горивото  
при полнење.

Машината што треба да се наполни,  
кој отворот на резервоарот свртен  
нагоре, се поставува во стабилна  
исправена положба.

Упатство за полнење на STIHL  
MS 200/200 T:

За да се постигне подобро полнење,  
разделната шајбна 0000 894 6301  
(дополнителен прибор) се става на  
држачот од резервоарот на машината!

Кантата со одвртен систем за  
полнење – како на сликата – се  
става на држачот од резервоарот и  
цврсто се притиска надолу.

Во зависност од обликов на кантата  
за гориво, можно е да дојде до  
претечување на горивото. Затоа  
нивото на полнење треба постојано  
да се контролира и, во даден случај,  
правовремено да се прекине пред  
да дојде до преполнување!

По завршеној полнење, кантата  
веднаш да се подигне и извади.

Како заштита од нечистотија, на  
системот за полнење да се стави  
навртната капа – како што е  
прикажано на сликата.

Како заштита од оштетувања при  
превезување на кантата, системот за  
полнење да се одврти од кантата, а  
истата добро да се затвори.