

RMA 2.2 RV

Liste des pièces

12.04.2023

France, français


Entraînement Vario

Tondeuse à paillis

Table des matières

A - Guidon part haut	2
B - Guidon inférieur	5
C - Carter, axe d'arrière	7
D - Axe, transmission	9
E - Moteur, lame	11
F - Connexion électrique	13
G - Lubrifiants	15
H - Outil spécial	17

A - Guidon part haut




A - Guidon part haut

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
	6357 430 1101	Boîtier d'interrupteur compl.	1	13-23	
	6357 430 1100	Boîtier d'interrupteur compl. Jusqu'au numéro de série: 444228849	1	13-23	
1	6357 780 3035	Partie supérieure du guidon	1	2	
2	6383 790 0500	Poignée	1		
3	0000 703 3101	Attache pour câbles	1		
4	6338 780 0100	Levier de tension	2		
5	9027 318 1965	Vis a tête plate M8x55	2		
6	6320 706 6610	Guide	1		
7	6357 706 3801	Pièce intermédiaire	2		
7	6357 706 3800	Pièce intermédiaire Jusqu'au numéro de série: 446426488	2		
8	6357 706 0715	Recouvrement	1	9	
9	6338 967 4415	Autocollant	1		
10	6357 764 0210	Levier de commande	1		Entraînement
11	6357 764 0215	Levier de commande	1		
12	9104 007 4289	Vis taraud P5x20	5		
12	9104 007 4293	Vis taraud P5x25 Jusqu'au numéro de série: 444130493	5		
13	9104 007 4289	Vis taraud P5x20	3		
14	6338 432 5100	Moitié supérieure du carter (boîtier d'interrupteur)	1		
15	6338 435 0200	Touche	1		
16	6338 435 8705	Ressort	1		
17	6338 435 2800	Levier à crans (Vario)	1		
18	6338 440 1930	Câble	1		
19	6338 435 2400	Levier de commande (support de la coupure du moteur)	1		

A - Guidon part haut

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
20	6338 435 2200	Ressort de commutation	1		
21	6338 435 8701	Ressort	2		
21	6338 435 8700	Ressort Jusqu'au numéro de série: 444228849	2		
22	6338 435 2405	Levier de commande (support d'entraînement)	1		
23	6357 432 5000	Moitié inférieure du carter (boîtier d'interrupteur)	1		


B - Guidon inférieur



B - Guidon inférieur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6101 703 2800	Bouchon	2		
2	9027 068 1860	Vis à tête bombée M8x30	4		
3	6357 763 4808	Partie inférieure du guidon droite	1		
4	6357 763 4803	Partie inférieure du guidon gauche	1		
5	9240 216 1100	Ecrou-chapeau M8	4		
6	9291 020 0180	Rondelle 8,4	4		
7	6357 791 2000	Tuyau	1		
8	6357 763 3800	Support gauche	1		
9	6357 763 3805	Support droit	1		


C - Carter, axe d'arrière



C - Carter, axe d'arrière

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6105 700 0491	Roue	2	2	
2	9503 003 9011	Roulement rainuré à billes 27M-3,6x12	4		
3	6106 704 5110	Anneau de sécurité	2		
4	6375 704 0301	Chapeau de roue	2		
5	6357 703 0901	Axe	1		
6	6357 708 0815	ressort gauche	1		
7	6357 708 0810	ressort droit	1		
8	9039 488 0974	Vis taraud M5x12	2		
9	9104 007 4270	Vis taraud P5x16	2		
11	9307 929 0220	Rondelle A13	2		
12	9039 488 9072	Vis 10-32x3/8"	3		
13	6357 700 8556	Carter	1	17	
14	6357 706 0706	Recouvrement	1		
15	6357 706 1100	Support en tôle	1		
16	6357 706 2110	Capot	1		
17	0000 967 6713	Avertissement	1		
18	0000 967 3454	Plaque indicatrice du numéro de machine	1		


D - Axe, transmission



D - Axe, transmission

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6105 704 7400	Pignon	1		
2	6105 704 7410	Pignon	1		
3	0000 704 8300	Clavette de roue libre	2		
4	9216 261 1100	Ecrou à embase M8	2		
5	0000 989 8100	Poignée	1		
6	0000 700 0425	Roue 200	2	7,8	
6	6383 700 0421	Roue cpl. 200 Jusqu'au numéro de série: 444856906	2	7,8	
7	6375 704 3611	Recouvrement	2		
8	9503 003 5297	Roulement rainuré à billes 6001-2TRS	4		
9	6103 704 7910	Disque de protection	2		
10	6336 703 6700	Levier de réglage	1		
11	6336 704 1210	Butée d'essieu	4		
12	6375 704 0301	Chapeau de roue	2		
13	6336 702 1800	Rondelle 13x19,6x2	2		
14	9296 021 1609	Rondelle 12x18x0,5	2		
15	9460 624 1000	Anneau d'arrêt 10	2		
16	9503 003 5297	Roulement rainuré à billes 6001-2TRS	2		
17	9104 007 4255	Vis taraud P5x8	4		
18	6357 640 0115	Réducteur cpl.	1	23	
19	6357 704 2700	Support (transmission Vario)	1		
20	6357 700 2401	Axe	1		
21	9039 488 0974	Vis taraud M5x12	1		
22	9104 007 4260	Vis taraud P5x12	1		
23	6338 007 1890	Kit de réparation (moteur-réducteur)	1		


E - Moteur, lame



E - Moteur, lame


#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0000 702 5005	Support de lame	1		
2	0000 702 6600	Rondelle	1		
3	6338 607 3000	Roue de ventilateur avec poulie de courroie trapézoïdale	1		
4	6357 702 0102	Couteau	1		
5	6357 967 1520	Plaque matricule RMA 2 RV	1		
6	6338 011 5011	Unité batterie-moteur MVP 600.1 V	1		Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »
7	9008 319 9028	Vis à six pans 3/8"x21/4"	1		Coller (LOCTITE 243)
8	9104 007 9985	Vis taraud P8x30	3		
9	9455 621 3320	Circlip 30x1,5	1		
10	6311 430 3800	Clé de sécurité	1		

F - Connexion électrique




F - Connexion électrique

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
BK		BK = noir	1		
BL		BL = bleu	1		
RE		RE = rouge	1		
WH		WH = blanc	1		
YE		YE = jaune	1		
1		Moteur	1		
2		Module électronique (système électronique de commande)	1		
3		Interrupteur VARIO	1		
4		Commutateur ECO	1		
5		Support de batterie	1		
6		Interrupteur de sécurité	1		
7		Module électronique (entraînement)	1		
8		Moteur (entraînement)	1		



G - Lubrifiants

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0781 145 0006	Graisse DIVINOL Fibrous 2	1		



H - Outil spécial

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6165 890 2200	Outils de montage	1		