


# A - Charrue-buttoir



# A - Charrue-buttoir

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6906 710 1132	Charrue-buttoir	1	2-9	
2	6906 710 7615	Adaptateur	1		
3	6906 710 7605	Adaptateur	1		
4	6906 716 5000	Epingle d'axe	1		
5	9396 021 3800	Esse d'essieu 8x50	1		
6	9008 319 2460	Vis à six pans M10x50	4		
7	9210 261 1300	Ecrou à six pans M10	4		
8	9008 318 2410	Vis à six pans M10x30	1		
9	9212 263 1300	Ecrou à six pans M10	1		
10	9241 226 1301	Ecrou-chapeau M10	2		